

Ruční Teploměr

testo 105



Teploměr pro měření jednou rukou

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

Výměnné měřicí špičky

Libovolně nastavitelné 2 hraniční hodnoty

Akustický a optický alarm

Jednořádkový, podsvícený displej

Velmi robustní a lze jej omývat pod tekoucí vodou
(dle třídy krytí IP65)

Ve shodě s EN 13485

Přístroj testo 105 je robustní potravinářský teploměr s výměnnými měřicími špičkami pro měření teploty polotuhých materiálů. Navíc je vybaven měřicí špičkou speciálně pro zmrazené zboží. V závislosti na použitých sondách se hodí zvláště pro použití v oblastech gastronomie, chladírnách, velkokuchyních, supermarketech a při kontrole v příjmu zboží.

Protože je možno jej díky krytí IP65 omývat pod tekoucí vodou, je obzvláště hygienický a na základě své robustnosti jej lze flexibilně a všude použít. Akustický a optický alarm spolehlivě varuje před překročením nebo podkročením hraniční hodnoty, která je individuálně nastavitelná.

Technická data

testo 105

Teploměr pro obsluhu jednou rukou se standardní měřicí špičkou, vč. baterie



Obj. č. 0563 1051

Typ senzoru

Měřicí rozsah	-50 ... 275 °C
Přesnost (±1 digit)	±0,5 °C (-20 ... 100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % z nam. hodn. (100,1 ... 275 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Technická data

Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Typ baterie	Knoflíková baterie LR44, 4 ks
Životnost baterií	80 h
Auto-Off	10 min
Rozměry	145 x 38 x 195 mm
Displej	1-řádkový LCD
Hmotnost	139 g
Třída krytí	IP65
Záruka	2 roky

Sada

Obj. č.

Vpichovací teploměr se standardní sondou, sondou do zmrazeného zboží, dlouhou sondou a držákem na opasek nebo na stěnu v hliníkovém kufru	0563 1052
testo 105 se sondou do zmrazeného zboží, držákem na opasek nebo na stěnu a bateriemi	0563 1054

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

Standardní sonda, délka 100 mm	0613 1051
Sonda do zmrazeného zboží, délka 90 mm	0613 1052
Dlouhá sonda, délka 200 mm	0613 1053
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101
Knoflíková baterie typu LR 44, 1,5 V (4 ks)	0515 0032

